


# 104 – DE PRINTPLAAT






## ONDERDELEN IN DIT NUMMER

**104A** Batterijhouder


**104B** Printplaat

**JP** Drie schroeven (1 reserve)





**1** Leg de batterijhouder **104A** ondersteboven neer om en kijk hoe de printplaat **104B** past: de schroefgaten op het onderdeel **104B** kunnen worden uitgelijnd met de zittingen op de batterijhouder (zie linksboven, in het wit omcirkeld). Terwijl je de printplaat aanbrengt, past de schakelaar in een gleuf en de USB-poort past in de gleuf ernaast (in het blauw omcirkeld).

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 104 ★



**2** Bevestig de printplaat **104B** met twee schroeven **JP**. Haal de schroeven niet te veel aan want dit kan schade veroorzaken aan de printplaat.



### Eindresultaat

De printplaat is in de batterijhouder gemonteerd. In een toekomstig nummer ontvangt u de instructies over hoe u de bediening gebruikt. Berg de onderdelen zorgvuldig op tot u ze nodig hebt.