

88 – HET VOLGENDE ROMPGEDEELTE BOVENAAN AAN STUURBOORDZIJDE





ONDERDELEN IN DIT NUMMER


88A Rompgedeelte bovenaan aan stuurboordzijde

LM Zeven inbusschroeven 2,6 x 3 mm (1 reserve)



1 Neem de gemonteerde scheepsromp van het vorige nummer en kijk hoe het bovenste rompgedeelte **88A** op de achterzijde van het onderdeel **80A** en langs de bovenzijde van het onderdeel **87A** past. De lipjes aan het voorste uiteinde van het onderdeel **88A** passen over de verhoogde schroefzittingen op het onderdeel **80A** (zie de rode pijlen en ook de afbeelding rechtsonderaan). De lipjes op het onderdeel **87A** passen over de verhoogde schroefzittingen op het onderdeel **88A**, zoals aangegeven (zie de blauwe pijlen).





★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 88 ★



2 Bevestig het voorste uiteinde van het onderdeel **88A** met twee schroeven **LM**. U hebt de bij het nummer 15 geleverde inbussleutel nodig om de schroeven aan te halen.



3 Breng zo ook de onderste rand van het onderdeel **88A** aan en zet hem vast met behulp van vier schroeven **LM** en de inbussleutel.



Eindresultaat

De stuurboordzijde van de scheepsromp is nu even lang als de bakboordzijde.